

Inspelningar med Rode Caster Pro

A. Om Rode Caster Pro

1. On/off knapp (röd knapp på sidan, syns inte på bilden).
2. Reglage för att justera mikrofonernas ljudnivå.
3. Reglage för att justera ljudnivå från externa ljudingångar, t.ex. telefon som är kopplad med Bluetooth.
4. Reglage för att justera ljudnivån av förinspelade ljudeffekter.
5. Knappar som spelar upp förinspelade ljudeffekter.
6. "Rec-knapp". Startar och avslutar inspelningen till minneskortet i Rode Caster Pro.
7. Reglage för att justera hörlurarnas ljudnivå.





B. Ljudinspelning, t.ex. en podd, till datorn i ministudion

B.1 Före ljudinspelning

1. Om ni spelar in i en grupp, välj en tekniskt ansvarig för inspelningen!
2. Starta mixerbordet genom att trycka på den röda On-knappen [1].
3. Justera mikrofonernas reglage [2] och reglagen för externa ljudingångar [3] och för ljudeffekter [4] (om de ska användas).
4. Du kan koppla en eller upp till fyra hörlurar till markerade ljudutgångar på baksidan för att lyssna på det som spelas in. Justera ljudnivån för hörlurarna [7].
5. Testa mikrofonerna genom att deltagarna turvis pratar i respektive mikrofon. **OBS! Prata ungefär 5-10 cm** direkt framför mikrofonen. Justera reglagen [2] uppåt för att höja eller neråt för att sänka ljudnivån på någon mikrofon.
6. Testa ljudnivån för de externa ljudingångarna [3] och/eller ljudeffekterna [4] om du tänkt använda dessa.
7. Om det hörs ljud från alla mikrofoner, externa ljudingångar och ljudeffekterna är utrustningen klar för inspelning.

B.2 Spela in ett ljud, t.ex. ett poddavsnitt till datorn i ministudion

1. Logga in till datorn med din ÅA e-post och ditt lösenord.
2. Öppna t.ex. programmet **Audacity**.
3. I Audacity-programmet ställer du Rode Caster Pro som enhet för inspelning och uppspelning (se bild till höger).
4. Du/ni är nu redo att spela in. Tystnad tagning!



5. Tryck på **Rec-knappen** inspelningsknappen i Audacity och gör gärna en testinspelning. Kontrollera att "ljudvågor" syns under inspelningen.
6. Stoppa inspelningen och lyssna igenom den. Är ljudnivån bra eller behöver något justeras?
7. Gör den egentliga ljudinspelningen!
8. Efteråt kan du i Audacity göra klippningar och justeringar.
9. Avsluta genom att spara din inspelning
 - a. som ett audacity-projekt för att senare kunna redigera inspelningen eller
 - b. som t.ex. en mp3- eller wav-fil för att kunna dela inspelningen vidare och lyssna till den på den i datorer och telefoner.
10. Spara ljudfilen t.ex. till din OneDrive i M365.
11. Avsluta genom att stänga Audacity och logga ut från datorn.

C. Inspelning direkt till minneskortet i Rode Caster Pro:n

Det är också möjligt att göra inspelningar direkt på det minneskort som finns insatt i Rode Caster Pro:n.

1. För att starta inspelningen till minneskortet trycker man på Rec-knappen [6]. Inspelningsknappen blir då röd.
2. För att avslutas inspelningen trycker man en gång till på Rec-knappen. Den blir då röd och inspelningen har avslutats.
3. Plocka ut minneskortet från baksidan av Rode Caster Pro. Du måste nu föra över ljudfilen med hjälp en kortläsare till din dator.
4. Kom ihåg att sätta tillbaka minneskortet i inspelningsutrustningen.

D. Frågor och hjälp

Har du frågor gällande inspelningen med Rode Caster Pro, vänligen ta kontakt med **Andreas Sundstedt** t.ex. via Wilma.

